



PERFOFIX *ULTRA*

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Gerät einschalten

Bitte betätigen Sie den an der Rückseite des Gerätes befindlichen Kippschalter.
ANZEIGE: „NEUE PLAKETTE EINLEGEN“

2. Plakette einlegen

Drücken Sie die hinter dem Führungsschlitz befindliche Taste während des Einführvorganges nieder. Schieben Sie die Plakette mit der bedruckten Seite nach vorne und der Rundung nach oben bis zum Anschlag in den Führungsschlitz.
ANZEIGE: „KENNZEICHEN EINGEBEN“

3. Kennzeichen eingeben

- a) Sie können nun ein beliebiges Kennzeichen eingeben.
Wahlweise Ziffern und Buchstaben.

Speichermöglichkeit

Mit der Taste „MEMO“ können Sie das für den jeweiligen Bezirk übliche Vorzeichen speichern. Drücken Sie nach der Eingabe der Ziffern die Taste „MEMO“. Die Eingabe ist nun gespeichert.

Speicher löschen

Drücken Sie die Taste  bis der Cursor auf dem Anzeigefeld ganz links steht. Anschließend die Taste „MEMO“ und der Speicher ist gelöscht.
Bei Unterbruch der Stromzufuhr muss die Speicherung neu vorgenommen werden.

- b) Schließen Sie die Eingabe mit der  Taste ab. Bei Fehleingabe kann durch Drücken einer beliebigen Taste (außer „Start“) gelöscht werden.
ANZEIGE: „DAS ZU PERFORIERENDE KENNZEICHEN“

4. Stanzen

Drücken Sie die Taste „START“. Warten Sie den Stanzvorgang ab.
ANZEIGE: „BITTE WARTEN“

5. Plakette entnehmen

Halten Sie die Taste am Führungsschlitz niedergedrückt um die Plakette herauszunehmen.
„ANZEIGE: PLAKETTE ENTFERNEN“

Ihr Gerät ist wieder startbereit